

# VESTEL

## Venus E2 Plus Dual

## KULLANIM KILAVUZU

### Güvenlik Bilgileri

- Hasarlı güç kabloları, priz veya fişleri kullanmayınız.
- Islak elle güç kablosuna ve cihaz dokunmayınız bu durum sizde ve cihazınızda hasarlara sebep olabilir.
- Üretici tarafından onaylanmayan başka bir dokunmatik kalem ve türevleri kullanmayınız.
- Ürünün temizliğini yaparken, ürünü kapatınız ve güç kablosunu çıkartınız.
- Cihazınızı ısıtıcıları ve yüksek basınçlı kapları yanına yaklaştırmayınız.
- Cihazı aksesuarları ile birlikte kullanırken, sökme ve takma işlemleri sırasında dikkatli olunuz.
- Güç kablosu, kulaklık gibi aksesuar kablolarını birbirlerine dik bir şekilde, sağa sola doğru oynatmadan kullanınız.
- Cihazı, üretici tarafından onaylanmayan başka bir adaptör ile şarj etmeyiniz. Sadece ürün ile beraber verilen şarj adaptörünü kullanınız.
- Cihazınızı asla aşğıdaki durumlarda kullanmayınız:
  - Cihazın gövdesi hasar gördüyse ve elektrikli parçalar görülecek şekildeyse,
  - Cihaz su veya diğer sıvılarla temas etmişse.
- Eğer belirtilen durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızı kapatın ve yetkili servise irtibata geçiniz.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Herhangi bir anıza meydana gelirse, cihazı kendinizin tamir etmeye kalkışmayınız. Aksi halde cihaz garantisi kapsamında kalacaktır.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Ürün ve pili ile ilgili bir sorun oluşursa, gerekli onarım ve pil değişim işlemleri sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Cihazı çok soğuk veya sıcak, tozlu veya nemli ortamlarda kullanmayınız.
- Cihazınızdan yayılan radyo frekans, duyu ile ilgili bazı yardımcı cihazlar ile etkileşime girebilir. Cihazınızı kullanmadan önce duyu cihazını üreten firma ile temasa geçerek cihazınızdan çıkan radyo frekanslarının duyu cihazlarını etkileyip etkilemediğini belirleyiniz.
- Cep telefonlarını kalp pillerinden en az 6 inç (15 cm) uzakta tutunuz; cep telefonu göğüs cebinde taşınmamalıdır; olası parazitlenmeyi azaltmak için çağrılar cevaplandırırken cep telefonunu kalp pillerin ters tarafındaki kulağınızda tutunuz. Cep telefonundan gelen parazitlenme ile ilgili

### Teknik Özellikler


<b>Model Adı</b>	Venus E2 Plus Dual
<b>Boyutlar</b>	143.8 * 72.45 * 8.8 mm
<b>Ağırlık</b>	159.5 gr
<b>İşlemci</b>	M3M8909 1.3GHz Quadcore
<b>Hafıza</b>	16 GB
<b>RAM</b>	2 GB
<b>Maks. Hafıza</b>	64 GB'a kadar (Mikro SD)
<b>Ekran</b>	5" HD (1280x720)
<b>Sim</b>	Dual, Nano
<b>Kamera</b>	8 Mp Ön 5 Mp
<b>Pil</b>	<b>Kapasite</b> 2350 mAh

- Bu cihazın ve kılavuzun özellikleri önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliğine uygundur.

	Tasarıyıcı	Max. İletilen RF Çıkış Gücü (dBm)
2G	<b>GSM Frekansı</b>	900 32,27 1800 29,67 1900 29,58
	<b>GPRS</b>	Evet
	<b>EDGE</b>	Evet
3G	<b>WCDMA Frekansı</b>	900 (Band 8) 24,08 2100 (Band 1) 22,3
	4G	<b>LTE Frekansı</b>
900 (Band 8) 22,3		
1800 (Band 5) 22,11		
2100 (Band 1) 22,14		
2600 (Band 7) 22,33		
WLAN	<b>WIFI</b>	WLAN 11b_11Mbps 13,3 WLAN 11g_6Mbps 15,1 WLAN 11n_2.4GHz 14,9
	<b>Ek Yazılımlar</b>	Volte, Vite, Yovifi
BT	<b>Bluetooth 4.0</b>	9,36
<b>Konulandırma</b>		GPS+Glonass

- Süpürge varsa lütfen hemen telefon kapatınız.
- Cihazınızı ses sistemleri ya da radyo kuleri gibi radyo frekansı yayan cihazları ya da aletlerin yakınında kullanmayınız.
- Hastaneler, sağlık tesisleri, uçak ve havaalanları tarafından belirtilen kurallara uyunuz.
- Telefonunuza bilinmeyen internet sitesinden yazılım indirmeyiniz. Kötü amaçlı yazılım olabilir ve telefonunuza zarar verebilir. Bu tür zararlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Telefonunuz şarj edilirken veya normal kullanım sırasında isabılır. Telefonunuzun aşırı ısınması durumunda açık olan uygulamaları kapatınız.
- Telefonunuza veya aksesuarlarınıza açık ateşe veya yanan tüttün ürünlerine maruz bırakmayınız.
- Kullanmadığınız zaman şarj cihazını elektrik prizinden ve cihazdan çekiniz.
- Şarj aletinin özelliklerinde tanımlanan AC güç kaynağını kullanınız. Uygun olmayan elektrik voltajının kullanılması, bir yangına veya şarj aletinin bozulmasına sebep olabilir.
- Cihazınızı, pili ve şarj aletini çarpma nedeniyle hasar görebileceği yerlere koymayınız. Aksi takdirde, pil sistansına, cihazın bozulmasına, aşırı ısınmaya, yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Kulaklığın yanına iğne gibi sivri metalleri koymayınız. Kulaklık bu nesnelere çekerilir ve cihazı kullanırken size zarar verebilir.
- Telefonunuzun aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlere bırakmayınız, telefonunuz yaralanmaya sebep olabilecek keskin kenarlara sahip veya söküldüğünde bozulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.
- Cihazın hava akışını engelleyecek ve aşırı ısınmasına sebep olabilecek kullanımlardan kaçınılmalıdır.
- Yağmurlu ve şimşekli havalarda telefonunuza dışarda kullanmayınız.
- Araç kullanırken ahizeyi kullanmayınız. Kulaklık ile görüşme yapınız ve araç kullanırken asla mesaj yazmayınız.
- Arama yaparken telefonu gövde veya kulağınızdan 15 mm mesafede tutunuz.
- Benzin istasyonlarında cihazınızı kullanmayınız.
- Cihazı manyetik alanlardan uzak tutunuz.
- Cihazın arka kapağı takılı değilken kullanmayınız.
- Cihazdaki kamera flaşını insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayınız.
- Cihazı kullanım amacı dışında başka bir işlem için kullanmayınız aksi takdirde cihazın garantisini iptaline sebep olur.
- Cihazın, şarj aletlerinin giriş ve çıkışlarına yabancı madde sokmayınız. Aksi

### Genel Görünüm



1. Kulaklık Girişi
2. Şarj Yuvası
3. +/- Ses Tuşları
4. Güç Tuşu
5. Ön Kamera
6. Kulak Hoparlörü
7. Yarınlık ve Ortam Işığ Sensörü
8. Arka Kamera
9. Flaş
10. Dahili Hoparlör
11. Mikrofon

UYARI: Bu kılavuzda ve resimlerde yer alan bilgiler ve ürün paketinde yer alan parçalar modele göre değişiklik gösterebilir.

### Telefonun Arka Kapağını Açma



İşaretili bölgedeki tımaktan kaldırarak arka kapağı açabilirsiniz.

- halde patlamaya sebep olabilir.
- Cihazı kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz.
- Aci durum aramasında bağlantı her koşulda sağlanamayabilir.
- Adaptör telefon yakınına takılması ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Fiş adaptörün bağlantısı kesme cihazı olarak işlev görür.
- Cevresel Kısıtlar:
  - Ürünün çalışma ortamı 0 - 35° C ortam sıcaklığı ve %20 – 80 arası bağıl nemde olmalıdır.
- **UYARI:** Muhtemel ısıtma hasarını önlemek için, uzun periyotlar için yüksek ses aray sevelerinde dinleme yapmayınız.



**UYARI :** TÜRKÇE KARAKTERLERİN TAMAMINI İHTİVA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040 V8.1.0 TEKNİK ÖZELLİKLERİNE UYGUNDUR.

### Aksesuar Bilgileri

#### Adaptör

**Marka :** Vestel  
**P/N:** VS-ADP-5V-1A-SP-A  
**Model:** A806A-050100U-EU1  
**Giriş:** 100-240V AC 50/60 Hz 0.2A  
**Çıkış:** 5V DC 1A

**UYARI:** Ürün, bilgileri verilmiş olan bu şarj cihazı (adaptör) ile şarj edilmelidir. Gerektiğinde adaptör AC güç bağlantısını kesmek için kullanılabilir.  
Adaptör, 2000 metre üzerinde kullanıma uygun değildir.  
**USB Kablo P/N:** 1301070-00000-03  
**Kulaklık P/N:** INE-347-MWT

### Pil

**Marka:** Vestel  
**Model:** VS-BAT-2350-9.04-SPHC50V  
3.85V/min 2350mAh, typ 2350mAh  
**Maksimum şarj voltajı:** 4.4V

Lütfen hasarlı şarj cihazı veya pil kullanmayınız.  
Lütfen pili uygun şekilde kullanınız ve pili kısa devre yapmayınız.  
Patlamaya yol açabileceğinden pili yüksek sıcaklık bırakmak veya ateşe atmak yasaktır.

Kullanılış piller ev atkılıyla birlikte atılmamalıdır, tedbirlikçisi gereği döndürülmelidir veya uygun geri dönüşüm merkezlerine atılmalıdır. Pili değiştirme zamanı kalan kapasitesine, pil türüne ve şarj cihazına bağlı olarak değişir. Pili 500 defadan daha çok şarj edilebilir ama kayıplar olacaktır. Lütfen bekleme süresi normalden gözle görülür derecede daha kısa olmaya başladığında yeni bir pil alınız.  
Lütfen telefonunuza için belirtilen ve yetkili şarj cihazı ve pil alınız.  
Lütfen çok uzun süre şarj etmeyiniz. Aksi durumda pil zarar görür ve pil ömrü kısar.  
Aşırı sıcak ve soğuk ortamlar şarj seviyesini etkiler. Lütfen önceden normal sıcaklığa kadar soğutunuz veya ısıtınız (İlyum pil 0 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklardan etkilenir).

**DİKKAT :** PİL YANLIŞ TÜRDE BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE PATLAMA RİSKİ DOĞAR. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE BERTARAF EDİNİZ.

### Kullanım Kılavuzu İle İlgili Önemli Bilgiler

- Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgiler, telefon kanunları tarafından korunmaktadır.
- Kılavuzda yer alan yazı, resim vb. bilgilerin hiçbirinin telif hakkı sahiplerinin yazılı izni alınmadan kopyalanması, herhangi yollarla çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
- Kılavuz ile birlikte sağlanan ürünün tersine mühendislik uygulanması ve parçalanması kesinlikle yasaktır.
- Kılavuz içerisindeki tüm görsel öğeler temsilidir, gerçeği yansıtmayabilir.

### Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar


- Cihaz nakliye sırasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koymunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garantisi kapsamına girmez.

### Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın değiştirilmesi ve bakım, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar


### SD Kartı Takmak ve Çıkarmak

SD kartı takmak için ilk önce telefonun arka kapağını ve pili çıkarınız. SD kartı, SD kartın sarı renk pinleri aşağıya bakacak şekilde yuvasına takın.  
**UYARI :** SD kart takılma / çıkarılma bildirim ve tanıma bilgisi için akıllı telefonun kapatılıp açılması gerekmektedir.



### Pili Takmak ve Çıkarmak

Pili söküp çıkarmak için ilk önce telefonun arka kapağını çıkarınız. Görselde belirtildiği gibi pili çıkartılabilir.



**Pilin Şarj Edilmesi:** Telefonu ilk defa kullanmadan önce, pilin tamamen doldurulması önerilmektedir.

**UYARI :** Mikro USB soketi telefona takılırken USB simgesi üstte olacak şekilde takılmalıdır. Ters takılması ve zorlanması durumunda telefon zarar görür.

**UYARI :** Pil şarjdayken telefon görüşmesi yapmak risklidir.



ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  
**Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri**  
Lütfen orijinal parçalar veya üretici tarafından verilen parçaları kullanınız. Orijinal olmayan parça kullanırsanız telefon performansını azaltabilir, hatta sağlığını tehlikeye bile girebilir.  
Cep telefonu elektromanyetik alan üretir, Lütfen cep telefonunuza bilgisayar diski gibi manyetik bellek alanlarının yakınına yerleştirmeyiniz. Televizyon, telefon, radyo ve kişisel bilgisayar gibi elektrikli ekipmanların yanında cep telefonu kullandığınızda performansınızda parazitlenme yüzünden düşebilir. Lütfen uyumlu olmayan cihazlara bağlamayınız. Yalnızca uzman kişiler tarafından tamir edebilir veya otomobilede cep telefonuyla ilişkili ekipmanın kurulmasını yapabilir.



İşbu belge; Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. telsiz ekipmanı tipi Akıllı Telefonun 2014/53/AB sayılı Direktif'e uygun olduğunu beyan eder.



Bu cihaz, atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliğine uygundur.

### Ana Ekran



### Durum Çubuğu

Durum çubuğundan, telefonun durumunu gösteren sembollere bakarak su bilgileri ulaşabilirsiniz; Sebke sinyali gücü, pil durumu, saat, USB bağlantı durumu ve veri hizmeti bilgisi.

### Bildirim Göstergesi

Bildirim göstergesini açabilmek için, durum çubuğuna iki parmağınız ile hafifçe dokunarak aşağıya doğru çekiniz. Böylelikle bildirimlere ve kablolu ağı seçeneklerine erişebilirsiniz. Hafifçe dokunulduğunda, "Geri Tuşu" bildirim göstergesini kapatır.

### Uygulama Sembolleri

(Ekran Kısayolları)  
Arzu edilen sembole hafifçe dokunulduğunda ilgili uygulama açılır.

Uygulama Menüüsü Uygulamalara ulaşmak için ana Menü listesi arayüzüne giriş yapınız.

### Uygulama Menüüsü

Uygulamalara ulaşmak için ana menü listesi arayüzüne giriş yapınız.

### Çağrı Yapma

Uygulama menüsü içinde ve da ana ekrandaki telefon sembolüne tıklayarak numara klavyesini açabilirsiniz. Aramak istediğiniz numarayı yazınız ve da arama geçmişinden veya kişilerden bir numara/kişiyi seçiniz ve arama sembolüne basınız.



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 5 yıldır.

### ÜRETİCİ FİRMA

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi  
45030 Manisa - Türkiye  
Tel : 0850 222 4 123 Web : www.vestel.com.tr/detek  
E-posta : vmh@vestel.com.tr

© ZORLU | vestel.com.tr | 0850 075 4 123 | 0850 222 4 123 | Vestel

# VESTEL

